ZX-SBC 手持式变压器变比测试仪



1 概述	1
2 性能特点	1
3 技术指标	1
4 面板介绍	2
5 操作使用说明	2
5.1 测试接线	2
5.1.1 单相变压器或单相 PT 测试接线	3
5.1.2 单相CT 测试接线	3
5.1.3 三相变压器测试接线	3
5.2 智能电量管理	3
5.3 使用操作	3
5.3.1 变比测试	3
5.3.2 存储查询	7
5.3.3 时钟设置	7
5.3.4 厂家设置	8
6 注意事项	
7 售后服务	



1 概述

在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前以及根据国 网的预防性试验规程,要求对运行的变压器定期进行匝数比或电压比测试。传统的变比电 桥操作繁琐,读数不直观,且要进行必要的换算,测试结果只为一相变比的值。本手持式 变压器变比测试仪克服了传统变比电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示 屏,供电采用锂电供电,方便现场使用,具有中文菜单提示功能,操作简便直观,一次完 成三相变比测试,测试速度快,准确度高。

2 性能特点

- 2.1 交直流两用: 锂电池供电或者 220V 交流充电器供电自适应。
- 2.2 一次充电,可连续测量100台变压器变比组别。
- 2.3 智能充电管理,剩余电量显示,低电量报警,背光自动调节,节省电量。
- 2.4 全三相正弦逆变电源输出,输出电压自动调节,具有软启、软停功能,因此测试速度快、精度高。
- 2.5 三相变压器、单相变压器、PT、Z型变压器变比、组别、极性测试功能。
- 2.6 具有盲测功能,即在不知道高、低压联结方式时进行变比、组别测试。
- 2.7 CT 变比极性测试功能。
- 2.8 单相测试时具有角差测试功能。
- 2.9 分接档位最高可测试到 197 档。
- 2.10 测试量程宽,最高可达10000。
- 2.11 高低压反接保护功能。
- 2.12 输出短路保护功能。
- 2.13 不掉电时钟和日期显示;数据存储方式分为本机存储和优盘存储,其中本机存储可存储测试数据 500 条,并且本机存储可转存至优盘;优盘存储数据格式为 Word 格式,可直接在电脑上编辑打印。
- 2.14 体积小、重量轻,方便携带使用。

3 技术指标

- 3.1 量 程: 0.9~10000
- 3.2 准确度: ±(读数×0.1%+2字)(小于等于 500)
 - ±(读数×0.2%+2字)(大于 500 小于等于 3000)
 - ±(读数×0.3%+2字)(大于 3000)
- **3.3** 分辨率: 0.9~9.9999(0.0001) 100~999.99(0.01) 10000 及以上(1) 10~99.999(0.001) 1000~9999.9(0.1)

3.4 工作电源: 内置电池或外置充电器,充电器使用条件,输入100-240VAC, 50/60Hz **3.5**充电时间:约5小时



- 3.6 仪器重量: 1.34 kg
- 3.7 仪器体积: 246mm(长)×156mm(宽)×62mm(高)
- 3.8 使用温度: -10℃~50℃
- 3.9 相对湿度: <90%, 不结露

4 面板介绍





- 4.1 高压测试端:黄、绿、红3色接线座,分别对应A、B、C三相,和红色测试线带弹棒 侧对应连接,测试线另一端有黄、绿、红3色测试钳,对应接被测变压 器高压侧的A、B、C三相。
- 4.2 低压测试端: 黄、绿、红3色接线座,分别对应a、b、c 三相,和黑色测试线带弹棒
 侧对应连接,测试线另一端有黄、绿、红3色测试钳,对应接被测变压器低压侧的a、b、c 三相。
- 4.3 显示屏: 320×240 点阵液晶,带 LED 背光,显示操作菜单和测试结果。
- 4.4 按键: 操作仪器用。"↑↓"为"上下"键,选择移动或修改数据;"←→"
 为"左右"键,选择移动或修改数据;"确认"键,确认当前操作;"取 消"键,放弃当前操作。
- 4.5 优盘接口: 外接优盘用,用来存储测试数据,请使用 FAT 或 FAT32 格式的 U 盘。在存储过程中,严禁拨出优盘。
- 4.6 接地端子: 仪器必须可靠接地。现场接地点可能有油漆或锈蚀,必须清除干净。
- 4.7 电源开关: 整机电源开关。
- 4.8 充电: 仪器充电口,请使用仪器配套充电器。

5 操作使用说明

5.1 测试接线

根据被试试品的情况正确连接测试线。



5.1.1 单相变压器或单相 PT 测试接线

高压测试端红色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的高压端;低压测试端黑色测试线 的黄、绿测试钳接被测试品的低压端。

5.1.2 单相 CT 测试接线

高压测试端红色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的二次侧;低压测试端黑色测试线 的黄、绿测试钳接被测试品的一次侧。

5.1.3 三相变压器测试接线

高压测试端红色测试线的黄、绿、红测试钳接被测试品高压端的 A、B、C 相;低压测试端黑色测试线的黄、绿、红测试钳接被测试品低压端的 a、b、c 相。

5.2 智能电量管理

仪器在长时间未操作时,自动调暗液晶背光,以节省电量;仪器带低电量充电提示功能、过放保护功能;仪器电量低时可插充电器充电,并可在充电过程中对仪器进行正常操作使用。

5.3 使用操作

所有测试线接好以后,打开电源开关,仪器初始化后进入"主菜单"屏(见图二)。

	星期一	2014/06/02	10:30:20	
		欢迎	1使用	
	E	三相测试	存储查询	J
	1	单相测试	时钟设置	L
		Z型测试	厂家设置	4
		变压器变比	组别测试仪	
٠	Ver:1	. 01		
1,0	VZ			

图二

此时顶栏显示仪器运行时间和电池电量图标,中间显示仪器型号、厂家信息、功能选 项,底部显示软件版本号和仪器编号。

按"上下"、"左右"键选择相应功能选项,按"确认"键进入所选功能菜单。

- 5.3.1 变比测试
- ▶ 三相测试:普通三相变压器测试。
- ▶ 单相测试:单相变压器、PT、CT测试。
- ▶ Z 型测试: Z 型变压器测试。

5.3.1.1 三相测试



在"主菜单"屏下选中"三相测试"项后,按"确认"键进入"三相测试选择"屏(见 图三)。

正常测试:已知高、低压联结方式的情况下,正确输入高、低压联结方式后进行测试。
 盲测功能:在不知道高、低压联结方式及组别时可以准确测出变比和组别。

"正常测试"和"盲测功能"的设置、操作类似,在此以"盲测功能"为例进行说明 介绍。选择"盲测功能"项后,按"确认"键进入"盲测功能参数设置"屏(见图四)。



图四

"额定高压"、"额定低压"、"分接"、"联结组别"、"试品编号"、"测试" 为菜单选项,其右边所属各项为功能参数。"说明"部分是对所选功能的解释说明。当菜 单选项被选中时,按"上下"键选择不同菜单功能,按"左右"键选择菜单选项所属功能 参数,当菜单选项所属功能参数被选中时,按"上下"键修改参数,按"确认"键或"取 消"键返回菜单选项。

额定高压、额定低压:设置所测试品的额定高、低电压值。高、低电压值可以按实际 电压值输入,也可以根据实际情况按实际比例关系输入。只有额定高、低电压值、分接间 距、额定分接位输入正确后,测试结果才可以正确计算出当前分接档位值和误差值。



分接:设置所测试品的分接间距和额定分接位,对于没有分接位的试品,额定分接位 输入 00 或 01 即可。

联结组别:设置所测试品的联结方式和联结组别。对于联结方式,高压侧可以实现 "Y→D→未知"之间的循环转换,Y表示星形联结,D表示三角形联结,"未知"表示不 清楚高压侧联结方式,由仪器自动判断;低压侧可以实现"y→d→未知"之间的循环转换, y表示星形联结,d表示三角形联结,"未知"表示不清楚低压侧联结方式,由仪器自动判 断。当用户选择已知的联结方式后,仪器测量与显示按用户输入为准,当用户选择"未知" 后,由仪器自动判断联结方式,如果高、低压侧的联结方式都选择"未知"时,测量结果 不显示联结方式。对于联结组别,用户可按实际情况进行选择,如果联结组别未知,可选 "自动",由仪器自动判断联结组别,在"盲测功能"菜单里,联结组别固定为"自动", 不可改动。

试品编号:设置本次试验的试品编号。

测试:选择不同的测量方式。

- ▶ 三相变比:根据设定的高、低压联结方式和联结组别,三相同时测量变比。
- ▶ 组别测试:只测量联结组别。
- ▶ 三相 AB、三相 BC、三相 CA:根据设定的高、低压联结方式和联结组别,只针对所选相进行变比测量,此功能方便只针对某一相进行测量、检测,节约时间。

参数设置完成后,选中"测试"项后按"确认"键开始测量。在测试过程中,仪器如 果检测到短路、高低压反接故障时,弹出故障提示框报警,并停止测量。

"三相变比测试结果"屏见图五。

星期一	2014/06/02	10:30:2	0
三相测试	> 三相变比 >	测试结果	
相别	实测	变比	变比误差
AB/ab	5.94	459	0.00%
BC/bc	5.94	459	0.00%
CA/ca	5.94	459	0.00%
联结组织	创:Yd 11	分	▶接位:09
继续测	试 结果	打印	结果存储

图五

屏幕中间显示测量结果,底部显示可操作菜单:

- ▶ 继续测试:按设置好的参数继续测量。
- ▶ 结果存储:将测试结果存储到本机或存储到优盘。

"左右"键选择菜单项,"确认"键执行当前选项。

5.3.1.2 单相测试

在"主菜单"屏下选中"单相测试"项后,按"确认"键进入"单相测试参数设置"



屏(见图六)。

星期一 201	4/06/02 10:30:20	
单相测试 >	参数设置	
额定高压	10. 000KV	
额定低压	0. 1000KV	
分 接	2. 50%	
额定分接	+01	
试品编号	000000	
测 试	单相PT	
说明: 按确认	键开始测量。	

图六

该屏设置操作和"盲测功能参数设置"屏类似。

额定高压、额定低压:设置所测试品的额定高、低电压值。高、低电压值可以按实际 电压值输入,也可以根据实际情况按实际比例关系输入。当选择"单相 CT"测试后,高、 低电压值代表 CT 的一次侧额定电流值和二次侧额定电流值,可以按实际电流输入,也可以 根据实际情况按实际比例关系输入。

分接:设置所测试品的分接间距。

额定分接:设置所测试品的额定分接位,对于没有分接位的试品,额定分接位输入 00 或 01 即可。

试品编号:设置本次试验的试品编号。

测试:选择不同的测量方式。

▶ 单相 PT: 根据设置的参数对 PT 进行变比极性测量。

▶ 单相 CT: 根据设置的参数对 CT 进行变比极性测量。

▶ 单相变压器: 根据设置的参数对单相变压器进行变比极性测量。

由于"单相 PT"的测试数据可以进行蓝牙上传,所以在测试前需要进行"蓝牙上传设置";"单相 CT"、"单相变压器"的测试数据不能进行蓝牙上传,所以按"确认"键可直接测试。

以"单相 PT"测试为例,当进行完"参数设置"后,按"确认"键开始测试。在测试 过程中,仪器如果检测到短路、高低压反接故障时,弹出故障提示框报警,并停止测量。

"单相 PT 测试结果"屏见图七。



星期一	2014	4/06/02	10:30:2	0	
单相测试	〉单	相PT > 测	试结果		
实测变!	七:	100.00			
变比误	差:	0.00%			
极	生:	减极性			
角	差:	0°			
分接位	置:	01			
继续测	试	结果	打印	结果	存储



操作和"三相变比测试结果"屏类似。

5.3.1.3 Z 型测试

"Z 型测试"和"三相测试"设置、操作类似,具体操作可参考"三相测试"的相关操作,在此不多作赘述。

5.3.2 存储查询

在"主菜单"屏下选中"存储查询"选项,按"确认"键进入"存储查询"屏(见图 八),如果没有存储数据,会提示"无存储记录!!"。

二相测试>.	二相受比〉存储全	间
试而编写: 计心口期	000000	OHTOGA
风巡口别:	2014年00月02日1	0075
相别	实测变比	变比误差
AB/ab	5.9459	0.00%
BC/bc	5.9459	0.00%
CA/ca	5.9459	0.00%
联结组别	: Yd11	分接位: 09

图八

屏幕上部和中部显示存储的数据信息,屏幕底部显示存储的查询索引:

存储 001/020:001 表示当前查询的存储数据的位置,即第几条存储记录,其中 001 表示最新的存储记录。020 表示共存储了多少条测试记录。

在有存储数据的情况下,在"存储查询"屏下按"左右"键进行不同存储信息的查询, 按"确认"键弹出功能菜单,可进行"转存优盘"操作。

5.3.3 时钟设置

在"主菜单"屏下选中"时钟设置"选项,按"确认"键进入"时钟设置"屏(见图九)。



星期一 2014/06/02 10:30:20

时钟设置

20**1**年06月02日 10时30分20秒 星期一

图九

在"时钟设置"屏下按"左右"键对要修改项进行选择,按"上下"键修改所选项,按"确认"键保存当前设置并返回"主菜单"屏,按"取消"键放弃当前设置并返回"主菜单"屏。(注:本时钟设置功能可根据闰年自动计算二月份的天数,并能根据所设置日期自动计算出星期几。)

5.3.4 厂家设置

此项为厂家设置项,需要密码,用户不能设置。

- 6 注意事项
- 6.1 对于具有多个分接位的变压器,输入额定高、低压电压值、分接间距、额定档位,是 为了使测试结果可以自动计算出误差值,以及分接开关所处的分接位。如果上述参数输 入正确,则测试各个分接位时都可以自动计算出该分接位的变比误差值以及该分接位的 具体位置,不必再做数据改动。
- 6.2 有载分接开关 19 档的变压器,若 9、10、11 分接是同一个值,仪器输入额定分接位时 应输入 9,此时 12 分接位以后,仪器显示分接位置比实际位置小 2。
- **6.3** 本仪器分接位置的设置按高压侧调压设计,是假设1分接为最高电压挡位,如果电压 反向设计或分接开关在低压侧的变压器,显示分接位置和实际分接位置倒置。
- 6.4 三相变压器铭牌上的变比是指不同电压绕组的线电压之比,因此,不同接线方式的变压器,其变比与匝数比有如下关系:一次、二次侧接线相同的三相变压器的电压比等于匝数比;一次侧、二次侧接线不同时,Y-d接线的匝比值等于变比值除以√3,D-y接线的匝比值等于变比值乘以√3。

7 售后服务

- 7.1 自购机之日起,凭保修单保修两年,终身维护。在保修期内,维修不收维修费;保修 期外,维修调试收取适当费用。
- 7.2 属下列情况之一者不予保修:
- 7.2.1 用户对产品有自行拆卸或对产品工艺结构有人为改变。
- 7.2.2 因用户保管或使用不当造成产品的严重损坏。
- 7.2.3 属于用户其它原因造成的损坏。